

Hinweise für Eigenbaustände

Möchten Sie eine individuelle Messestandlösung durch einen eigenen Messebauer?
Kein Problem – buchen Sie leere Standfläche für Ihren Eigenbau!

Technische Vorschriften

Lesen Sie bitte aufmerksam unsere Technischen Vorschriften, die auf www.buchmesse.de/technische-vorschriften zum Download bereitstehen. Beachten Sie insbesondere die Hinweise bezüglich Materialbeschaffenheit, Deckenarten, Standmaße und Bauhöhen!

Die folgenden Punkte sind dabei sehr wichtig:

Standgenehmigung

Jeder Eigenbaustand ist genehmigungspflichtig. Die Genehmigung ist jedes Jahr neu formlos zu beantragen. Für Eigenbaustände ab einer Standhöhe von 2,50 m oder ab 40 qm Fläche sind einzureichen: Standpläne, Grundrisse, Schnitt und Seitenansichten, aus denen alle Maße (Außenmaße der Standfläche und Gesamthöhe inkl. Abhängungen) eindeutig ersichtlich sind. Für Eigenbaustände bis zu einer Standhöhe von 2,50 m und unter 40 qm Fläche sind einzureichen: Ein Grundriss, aus dem die Außenmaße der Standfläche eindeutig ersichtlich sind.

Bitte senden Sie uns bis spätestens 1. August 2017 folgende Unterlagen zur Genehmigung:

- 1. Standpläne**, wenn nötig Detailskizzen (Grundrisse, Schnitt und Ansichten), aus denen Außen- und Höhenmaße eindeutig ersichtlich sind.
- 2. Sondergenehmigungsanträge** für vorzeitigen Zutritt und verlängerten Abbau (gebührenpflichtig).

Standpläne für Telefon- und Elektroanschlüsse senden Sie bitte direkt an die jeweiligen Servicefirmen. Alle Informationen und Formulare erhalten Sie auch auf www.buchmesse.de.

Für die statische Sicherheit ist der Aussteller verantwortlich. Gegebenenfalls ist eine spezielle Planprüfung sowie Abnahme des gebauten Standes durch die Messe Frankfurt erforderlich. Dadurch bedingte zusätzliche Kosten werden dem Aussteller/Standbauer in Rechnung gestellt.

Standmaße

Bei ausstellereigenen Ständen ist eine Maßtoleranz von 5 cm zu berücksichtigen, d. h. das in den Plänen des Veranstalters vorgegebene glatte Achsmaß ist bei Standplanung und -bau um 5 cm zu reduzieren. Bei Überschreitung einer Höhe von 2,5 m angrenzend zu Standnachbarn sind die Seiten- und Rückwände einheitlich weiß zu gestalten sowie der Standnachbar in Kenntnis zu setzen, um eine gegenseitige Abstimmung zu ermöglichen.

Standhöhenüberschreitungen ab 4 m sind kostenpflichtig (siehe „Preisliste 2017“). Wenn der Stand eine Höhe von 4 m überschreitet, kann vor Ort eine Prüfung und Abnahme seitens der Messe Frankfurt durch einen Statiker notwendig werden. Dadurch entstandene Kosten werden an den Aussteller/Messebauer weiterberechnet. Diese Kosten sind unabhängig von der Gebühr für Überhöhe gemäß Preisliste.

Maximale Standhöhe

(inkl. Boden, Podeste, Dekor- und Werbeelemente):
Halle 4.1, 4.2, 6.1 und 6.2: max. 4 m
Halle 3.0, 3.1, 4.0, 5.0, 5.1 und 6.0: max. 5 m

Geschlossene Wände

Bei Ständen zwischen zwei Hallengängen und einer Standbreite von 4 m und mehr ist es im Interesse der vis-à-vis stehenden Aussteller nicht gestattet, eine größtenteils geschlossene Wand zu bilden. Mindestens 50 Prozent der auf einen Gang weisenden Wand sind deshalb offen zugänglich zu halten.

Denken Sie auch an Ihre Standnummer!

Mit einem Eigenbaustand sind Sie dazu verpflichtet, Ihre Standnummer selbst gut sichtbar am Stand anzubringen.

Längere Auf- und Abbaueiten

Ab einer Standgröße von 40 qm können Sie vorzeitigen Zutritt (auch für die Anlieferung von Standmaterial) beantragen. Gegen eine Gebühr von 175 Euro für einen Tag (7. Oktober 2017) oder 750 Euro für zwei bis drei Tage (5. und 6. Oktober 2017) können Sie ab dem Donnerstag der Vormessewoche vorzeitig auf das Gelände fahren. Die tägliche Öffnungszeit für **vorzeitigem Zutritt** ist von 7.00 bis 21.00 Uhr. Bitte beantragen Sie dies rechtzeitig!

Für den **Abbau** sind die Messehallen die ganze Nacht von Sonntag auf Montag sowie am Montag bis 24.00 Uhr geöffnet. Bis dahin muss alles geräumt sein, es sei denn, Sie beantragen (ebenefalls gegen Gebühr) eine Verlängerung bis Dienstag.

Weitere nützliche Hinweise:

Wenn Sie einen **Wasseranschluss** benötigen, bitten wir Sie, dies gleich in der Anmeldung unter „Standortwunsch“ zu vermerken – wir bemühen uns dann, Ihren Stand entsprechend zu platzieren.

Das Bestellformular und die entsprechenden Preise der Installationsfirma finden Sie im Sommer 2017 unter www.buchmesse.de/dienstleister.

Auf der Suche nach einem geeigneten Messestandbauer? Wir empfehlen Ihnen die Website des Verbandes für Ausstellungs- und Messebau: www.famab.de. Dort finden Sie eine Mitgliederliste der eingetragenen Messebauer.